

ARENAS-Perla

Uniwersalny proszek do prania w pełnym zakresie temperatur

- ▲ Środek piorący bez zawartości fosforanów
- ▲ Doskonała wydajność prania w temperaturze 30–90°C
- ▲ Optymalne odplamianie
- ▲ Osiąga wysoki stopień bieli



Obszar zastosowania

Nadaje się do prania kolorowego i białego oraz prania tekstyliów do czyszczenia w zakresie temperatury 30–90°C. Nie nadaje się do tekstyliów wykonanych z wełny i jedwabiu.

Sposób użycia

Prane tekstylia należy posegregować według koloru i zalecanych temperatur prania.

Pranie tekstyliów:

Zalecane dozowanie na 1 kg suchego prania

	lekkie zabrudzenia		normalne zabrudzenia		Silne zabrudzenie	
	g	ml	g	ml	g	ml
Twardość wody 1 (< 1,5 mmol/L)	14	16	20	24	35	41
Twardość wody 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	16	19	24	28	38	45
Twardość wody 3 (> 2,5 mmol/L)	20	24	35	41	48	56

Wlać produkt do komory płukania na pranie wstępne lub główne. Do prania wstępnego zastosować połowę dozy według tabeli. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń dozę zwiększyć o 5 g na kg ubrań. Zużycie: brak danych. Zużycie zależy od wielkości pralki, twardości wody i wybranego stosunku wagowego (pranie : woda).

Ciężar nasypowy: 850 kg/m³.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, mydło < 5%, zeolity 5–15%, polikarboksylany < 5%, związki wybielające na bazie tlenu 5–15%, wybielacze optyczne, aromaty.
pH (1:100): 10

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j657126	15 kg worek	50